

Music Beany

Est-ce que je peux laver le Music Beany ?

Le Music Beany peut être lavé à la main uniquement, une fois l'électronique retirée.

Pour cela, otez une oreillette à la fois depuis l'ouverture située dans la doublure interne, en prenant garde au câble fin reliant les deux oreillettes.

Une fois le bonnet lavé à votre convenance, faites le cheminement inverse pour remettre les oreillettes en place, en prenant bien garde de les insérer dans le bon sens. Les boutons poussoir doivent correspondre aux contrôles de votre bonnet.



En aucun cas Archos ne peut être tenu responsable d'une mauvaise manipulation lors de cette opération.

Référence ID de l'article : #1655

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2014-11-03 15:13