

# Music Beany

## Comment allumer / éteindre le Music Beany ?

Pour allumer l'Archos Music Beany, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton  **Play / Pause** jusqu'à ce que la diode clignote bleu.

Pour l'éteindre, restez également appuyé de manière prolongée jusqu'à ce que la diode clignote rouge une fois.

Référence ID de l'article : #1675

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2014-11-04 16:43