

Music Beany

Comment changer de piste musicale ?

Pour changer la piste en cours de lecture depuis le Music Beany, appuyez une fois sur le bouton **+** pour passer à la piste suivante et deux fois sur le bouton **-** pour la piste précédente.

Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton **-**, la piste en cours repart à zéro.

Référence ID de l'article : #1659

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2014-11-03 15:09