





WiFi

Comment désactiver ma connexion WiFi ?

Si vous souhaitez désactiver votre connexion WiFi, vous avez plusieurs solutions :

- dans  (ou ) **Paramètres > Sans Fil Et Réseaux**, il vous suffit de glisser l'interrupteur bleu à côté de WiFi sur la position opposée
- dans  (ou ) **Paramètres > Sans Fil Et Réseaux > Plus**, vous pouvez cocher la case Mode Avion. A noter que cela désactivera tous les protocoles de communication comme la 3G/4G ou le Bluetooth®
- Vous pouvez ajouter le widget Contrôle de l'alimentation sur votre page d'accueil depuis le panneau d'application qui vous permettra d'activer / désactiver le WiFi d'un seul geste. Reportez-vous à la [FAQ suivante](#) pour plus d'informations sur les widgets

Référence ID de l'article : #1053

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2015-06-15 16:28