







Personnalisation & paramètres

Comment modifier la taille d'affichage des caractères ?

Pour augmenter ou réduire la taille des caractères du système, allez dans  (ou ) **Paramètres** >  **Affichage** et sélectionnez l'option Taille de la police.

Vous pouvez également augmenter la taille des caractères dans  (ou ) **Paramètres** >  **Accessibilité** et cochez la case Grands caractères.

Référence ID de l'article : #1418

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2015-07-06 15:18