

Pourquoi ma tablette n'est pas détectée par mon PC ?

Votre tablette fonctionne comme un ordinateur, d'où le fait qu'elle ne soit pas reconnue par votre ordinateur.

En effet, elle n'est pas détectée et ne sera pas connectée comme un périphérique externe.

Pour transférer des fichiers de votre ordinateur vers la tablette ou vice versa, utilisez l'emplacement micro-SD pour insérer une carte mémoire ou partager les fichiers en réseau.

Pour plus d'informations sur le partage de fichiers, veuillez consulter le [support Windows®](#).

Référence ID de l'article : #1741

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2016-04-13 16:53