

Smartphones & Tablettes-PC | Windows™

Comment libérer de l'espace sur mon disque de stockage ?

Le système d'exploitation Windows® occupe une grande partie de la mémoire de stockage de votre produit.

Pour libérer de l'espace sur votre disque, vous pouvez supprimer les packs de langue inutilisés et désinstaller des applications inutilisées.

Pour augmenter la taille de l'espace de stockage, vous pouvez acheter une carte micro-SD allant jusqu'à 128 Go.

Référence ID de l'article : #1748

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2022-09-05 08:49