Music Beany

Comment répondre à un appel téléphonique ?

Lorsque le Music Beany est en cours d'utilisation et qu'un appel téléphonique est reçu sur votre appareil, une notification sonore interrompt la piste en cours par intermittence. Appuyez simplement sur le bouton ▶‖ **Play / Pause** pour décrocher.

Lorsque la conversation sera interrompue, la piste musicale reprendra là où elle s'était arrêtée.

Référence ID de l'article : #1660
Auteur : Admin FAQ
Dernière mise à jour : 2014-11-04 07:56

(c) 2024 ARCHOS <noreply@archos.com> | 2024-05-17 10:21

URL: http://faq.archos.com//index.php?action=artikel&cat=110&id=355&artlang=fr