




# Music Beany

## Comment associer le Music Beany à mon appareil ?

 Pour utiliser le Music Beany, il est nécessaire de disposer d'un appareil compatible Bluetooth® 3.0 minimum afin d'utiliser les fonctionnalités audio avancées et téléphonique.

Assurez-vous que votre Music Beany soit éteint. Lorsque c'est le cas, la diode située au-dessus des boutons physique ne clignote pas. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton  **Play / Pause** jusqu'à ce que la diode clignote alternativement rouge / bleu de manière très rapide.

Votre Music Beany est maintenant en mode appairage pendant 3 minutes. Vérifiez que le Bluetooth® de votre appareil soit allumé et en mode visible.



Suivez la procédure d'association liée à votre système d'exploitation pour appairer le Music Beany. Vous trouverez un exemple détaillé pour Android™ dans la [FAQ suivante](#).

Référence ID de l'article : #1661

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2014-11-04 07:57