

# Mon ARCHOS Hello

## Puis-je énoncer des commandes vocales alors que l'écran est éteint?

Les commandes vocales ne sont pas exécutées lorsque l'écran est éteint.

Pour que l'appareil puisse répondre aux commandes vocales, l'écran de l'appareil doit être allumé ou être en mode veille.

Si vous appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, vous éteignez l'écran. Avant d'énoncer des commandes vocales, rallumez l'écran.

Référence ID de l'article : #2073

Auteur : Djibril

Dernière mise à jour : 2018-10-12 12:01