

Spécifiques par produit

[XS/XS2] Pourquoi ma clef USB ou ma souris ne sont pas reconnues si je les branche à mon clavier ?

Le port USB du clavier magnétique est destiné uniquement à la recharge de votre tablette. Aucun périphérique externe ne sera reconnu.

Veillez utiliser le port USB situé directement sur votre tablette pour y connecter un périphérique externe. Un câble USB hôte vendu séparément peut être nécessaire.

Référence ID de l'article : #1110

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2016-01-29 13:38