



Spécifiques par produit

[XS/XS2] A quoi correspondent les touches du clavier ?

La gamme XS propose plusieurs touches d'accès rapide pour améliorer votre expérience sur Android™

 Fonctions multimédia : fichier précédent / lecture-pause / fichier suivant	 Réglage du volume
 Réglage de la luminosité	 Mode muet : coupe le volume
 Active / désactive votre connexion WiFi	 Active / désactive votre connexion Bluetooth®
 Affiche les notifications	 Suppr Permet de supprimer la sélection
 Retour arrière	 Recherche
 Bouton Home	 Bouton applications en cours d'exécution
 Bouton Menu	

Référence ID de l'article : #1379
Auteur : Admin FAQ

Spécifiques par produit

Dernière mise à jour : 2016-01-29 13:39