

# Stockage Fusionné Archos

## Qu'est-ce que le Stockage Fusionné Archos ?

Le Stockage Fusionné Archos est une technologie développée par ARCHOS qui permet d'étendre la mémoire interne de votre appareil grâce à une carte micro-SD.

Par défaut, la mémoire globale de votre appareil est séparée entre la mémoire interne et la mémoire externe (caractérisée par votre carte micro-SD).

Par exemple, si votre appareil possède une mémoire de base de 8 Go et que vous activez le Stockage Fusionné Archos après avoir inséré une carte micro-SD de 64 Go, le système vous indiquera que vous disposez d'un total de 72 Go\*

Pour activer le Stockage Fusionné Archos, veuillez suivre [la FAQ suivante](#)

\* 1 Go = 1 milliard d'octets. Formatée, la capacité réelle est inférieure

Référence ID de l'article : #1795

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2016-05-02 17:36