

Stockage Fusionné Archos

Pourquoi je ne vois pas ma carte SD sur mon ordinateur ?

Lorsque le Stockage Fusionné Archos est activé, votre ordinateur tout comme votre appareil ne reconnaissent qu'un seul et unique espace de stockage qui correspond à la somme de la mémoire interne de votre appareil et de la carte micro-SD.

Vous devez donc [désactiver](#) le Stockage Fusionné Archos pour que vous puissiez avoir accès à votre carte micro-SD.

Référence ID de l'article : #1797

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2016-05-02 17:37