

# Premiers pas

## La gestuelle sous Android™

Votre appareil permet, par le biais de son écran tactile, diverses actions que vous effectueriez en temps normal avec la souris de votre ordinateur. L'utilisation a été pensée de manière à ce que les gestes soient simples et intuitifs.

- **Pour sélectionner ou activer un élément**, appuyez dessus une fois. Cela permet par exemple de lancer une application.
- **Pour déplacer un élément**, appuyez de manière prolongée dessus puis faites-le glisser jusqu'à l'endroit voulu
- **Pour faire défiler l'écran**, effectuez un mouvement rapide avec le doigt dans le sens voulu. Par exemple, faites une glissade de bas en haut pour descendre.
- **Pour effectuer un zoom simple**, tapotez rapidement deux fois l'écran. Répétez l'opération pour dézoomer. Cela ne fonctionne pas dans toutes les applications.
- **Pour zoomer plus précisément**, pincez votre écran. Placez vos deux doigts sur l'écran et écartez-les pour zoomer, rapprochez-les pour dézoomer. Cela ne fonctionne pas dans toutes les applications.

Référence ID de l'article : #1437

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2015-07-06 15:11