

Personnalisation & paramètres

Comment ajouter, déplacer ou supprimer une icône de l'écran d'accueil ?

Pour déplacer ou supprimer une icône, il vous suffit de faire un appui long sur celle que vous souhaitez modifier. Un cadre apparaîtra sur l'écran, représentant la zone de déplacement.

En maintenant l'icône, vous pouvez alors la déplacer en glissant sur une zone libre du cadre ou dans le dock d'applications.

Pour supprimer l'icône de votre bureau, il vous suffit de la déplacer vers la  croix ou la  corbeille situées en haut de votre écran.

 Supprimer une icône de l'écran d'accueil ne supprime pas pour autant l'application de votre appareil. Veuillez vous reporter à la [FAQ suivante](#) pour désinstaller une application.

Pour ajouter une icône sur votre bureau, ouvrez le  panneau d'applications et procédez de la même façon que ci-dessus : maintenez l'icône et faites-la glisser jusqu'à un emplacement libre.

Référence ID de l'article : #1034

Auteur : Admin FAQ

Dernière mise à jour : 2015-07-06 15:17